
Relay-Cooling-fan (R117)
C0570J-1
UB,0.5D,375
C3767-4 C3766-4
UB,0.5D,1840
C0872-52
Junction box-Battery (P147)
C0570E-6
BS,0.75D,355
C3767-15 C3766-15
PW,0.75D,1840
C0872-49
Sensor-Pressure-Air Conditioning (T283)
C3690-3
R,0.75D,565
C0872-50
C3690-2
U,0.75D,565
C0872-32
C3690-1
B,0.75D,565
C0872-23
ECU-Glow plug (D140)
C0190-1
G,0.75D,600
C0872-45
C0190-2
NP,0.75D,600
C0872-40
Switch-Thermostatic (S203)
C1671-2
BS,0.75D,1600
C0872-33
SJ73
GB,0.5D,2250
C0872-10
SJ72
UB,0.5D,2250
C0872-11
O,0.75D,100
C2518-42
C2518-20
Switch-Brake pedal (S215)
C0075L-2
GP,1.5D,985
C0288-5
Header (K109)
C0288-7
GP,0.75D,1920
C0872-46
Junction box-Battery (P147)
C0570G-7
BO,0.75D,1018
C3767-7 C3766-7
BO,0.75D,1840
C0872-25
H
Sheet1
RG,0.5D,205
C0872-39
Engine control-module (ECM) (D131)
EDF 2
VSENS APP1
GND APP 1
APP1
ACCR
APP2
VSENS APP 2
GND APP 2
VSENS ACPT
ACPT
BDS
GND ACPT
CPP-TT
GPFB
GPC
ACPSW
PDS/IMMO
CANH
CANL
GND CPPS
ACT
RPMC
GND ACT
GND MEC
GND PWR 1
GND PWR 4
GND PWR 3
GND PWR 2
IGNSNS
C0872-38
PN,0.5D,2475
C1589-B
C0872-13
B,0.5D,2475
C1589-G
C0872-20
RG,0.5D,2475
C1589-F
C0872-19
WS,0.5D,2475
C1589-K
C0872-44
WG,0.5D,2475
C1589-D
C0872-22
B,0.75D,2475
C1589-J
Sensor-Position-Accelerator pedal (T113)
C0872-12
BR,0.5D,2805
C0029L-2
Switch-Brake pedal (S215)
C0029L-1
B,0.5D,220
SJ18
B,0.5D,635
C0872-21
BW,0.5D,2810
C0667L-1
Switch-Clutch pedal-position (S258)
C0667L-2
B,0.5D,775
C0872-16
LGS,0.5D,2690
C0061L-14
ECU-Alarm (D111)
C2518-11
GN,0.5D,3780
C2870L-1
C2518-6
OY,0.75D,3780
C2870L-2
Sensor-Temperature-Air charge (T361)
C0872-7
B,0.75D,770
C1947-1
C0872-2
B,0.75D,770
C0556-1
C0872-42
B,0.75D,770
C0872-53
B,0.75D,770
C0559-1
C0872-3
B,0.75D,770
Header (K109)
C0289-5
C0289-4
B,1.5D,1085
C0550-1
Header-Earth (K108)